



**Marbre**  
Fissures, Eclats

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Mastic de  
Réparation Marbre


Abrasifs  
P400+ P600

Pâte à polir  
de rénovation  
(facultatif)


Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Ajouter pâte et dur-  
cisseur (dosage 5:1 en  
poids), bien mélanger.




Enduire les bordures  
des parties à encoller  
à l'aide d'un pinceau



Rapprocher les 2 mor-  
ceaux et les maintenir  
avec de la bande adhé-  
sive pendant env. 6h



Après durcissement,  
ôter l'excédent de rési-  
ne à l'aide d'un cutter



Poncer avec du papier  
abrasif grain P400  
et P600

💡 **ASTUCE :** Reconstitution  
d'un éclat manquant :  
faire un mastic en ajoutant  
à la résine de la poudre  
(sachet fourni). La quantité  
varie selon la consistance  
recherchée. Eclat sur le  
pourtour : délimiter à l'aide  
d'adhésif, faire couler la  
résine dans l'espace délimité.  
Après durcissement, ôter  
l'adhésif, poncer au papier  
P220, finition au papier  
P400-P600. La résine  
peut être teintée avec des  
pigments en poudre. La Pâte  
à polir permettra d'obtenir  
une surface brillante